



Kurzanleitung der USV Anlage Sentinel Pro

Einschalten:

1. **Startknopf** drücken (Anlage startet im Standbybetrieb)
2. **ON** Taste für 3Sek. gedrückt halten (Anlage startet im voreingestellten Betriebsmodus)

ON Taste
Startknopf



Ausschalten:

Startknopf Drücken

Umschalten auf den externen Bypass:

Der externe Bypass ist **nur bei Ausfall, Wartung, oder Ersatz** der Anlage zu betätigen.

Die USV Anlage wird überbrückt und kann die Last bei Netzausfall nicht versorgen!

Um die USV-Anlage zu umgehen, wird der Schalter von **USV auf Netz** gedreht, die Last wird jetzt vom Netz gespeist und ist nicht mehr Batteriegeschützt.

Wird der Schalter „Zul.USV“ ausgeschaltet, ist die USV Anlage von der Netzspeisung getrennt und lädt die Batterien nicht mehr.

